

Uiterlijk

Omschrijving

Bedieningsknop

■ eerste keer aanraken (uitsluitend indien indicatoren niet de hoogste intensiteit hebben): weergave indicatoren tijdelijk in hoogste intensiteit zetten

■ kortstondig aanraken: volgende functie selecteren








■ gedurende 5 seconden aanraken:

eerste keer: instellingen menu activeren

daarna: gekozen instelling bevestigen

Zodra 30 seconden niet op de selectietoets wordt gedrukt terwijl geen modus is bevestigd, keert de bediening terug naar de normale bedieningsmodus. Er worden geen wijzigingen opgeslagen.



- 1  Weergave van de handmatig gekozen ventilatiestand laag op de bediening. Voor gebruik bij lage ventilatiebehoefte.
- 2  Weergave van de handmatig gekozen ventilatiestand normaal op de bediening. Voor gebruik bij normale ventilatiebehoefte.
- 3  Weergave van de handmatig gekozen ventilatiestand maximum op de bediening. Voor gebruik bij maximale ventilatiebehoefte.
-  Weergave CO₂-concentratie.
Uit: Helderheid staat uit: Druk 1 maal op de bedieningsknop
-  Groen: Goede luchtkwaliteit.
De CO₂-concentratie is lager dan 1200 ppm.
- 4  Oranje: Gemiddelde luchtkwaliteit.
De CO₂-concentratie ligt tussen de 1200 ppm en 1500 ppm
-  Rood: Slechte luchtkwaliteit.
De CO₂-concentratie is hoger dan 1500 ppm.